

دستورالعمل کار با پنل تابلو فرمان های گیربکسی

- ۱-۱- برای انجام حرکت اضطراری برقی، کلید "اضطراری برقی" را در وضعیت "1" قرار دهید. سپس با فشردن یکی از کلیدهای "پایین" یا "بالا" در جهت مورد نظر کابین را حرکت دهید.
- ۲-۱- برای متوقف کردن کابین، کلید جهت (بالا، یا پایین) را رها کنید و یا همزمان هر دو کلید جهت را نگه دارید.
- ۳-۱- در حین انجام حرکت برقی اضطراری، کلید میکروسوئیچهای پسیو مدار ایمنی پل داده می شود.
- ۴-۱- پس از انجام حرکت برقی اضطراری و برای بازگرداندن آسانسور به حالت عادی، کلید دو حالت "اضطراری برقی" را در وضعیت "0" قرار دهید.

پنل سه کلیدی اضطراری برقی

